



FLEXILAN

PARKETO KLIJAI

NAUDOJIMO SRITIS

Parketo klijai skirti klijuoti vienetinį parketą, masyvą taip pat ir trisluoksnią parketlentę.

PAGRINDAS

Tinkamas klijuoti pagrindas yra: šildomos grindys, ceementinis pagrindas, fanera, OSB, MDP plokštės, kamštinės plokštės, garso izoliacinės plokštės ar senos nušlifotos medinės grindys. Klijuojamas pagrindas turi būti lygus, tvirtas ir švarus. Cementinės grindys turi būti nušlifotos, o dulkės susiurbtos su dulkių siurbliu. Klijuojant smulkų parketą, jei reikia, pagrindas gali būti išlygintas su Kiilto išlyginamuoju grindų mišiniu (pvz Fiberflex, Top Plan). Cementinio pagrindo drėgmė turi būti maks 3 -% pagal svorį arba 80% santykinės drėgmės.

SAVYBĖS

- * Pagaminta Suomijoje
- * M1 sertifikatas – į aplinką neišskiria jokių kenksmingų dalelių
- * paruošti naudojimui, vieno komponento
- * pusiau elastiniai
- * be skiediklių
- * be izicionatų
- * be vandens, parketas “neišsipučia”
- * gamykloje nulakuotam ir nelakuotam parketui
- * tinka klijuoti ant šildomų grindų


TECHNINĖ INFO

Rišančioji medžiaga	modifikuotas sililas
Santykinė masė	1,65 kg/l
Degumas	nedegus
Užšalimas	-10°C
Žemiausia darbo temperatūra	+15°C

IŠEIGA

apie 1,0 kg/m²

GLAISTYKLĖS FORMA



ATVIRAS IŠLAIKYMAS

0 minučių (galima klijuoti nedelsiant)

DARBO LAIKAS

apie 30 minučių

DARBO INSTRUKCIJA

Klijams gruntas nereikalingas. Užtepkite klijus ant klijuojamo pagrindo, naudodami dantytą glaistykėlę (“šukas”). Parketas uždedamas ant šviežių klijų. Užtepkite klijais tik tokį plotą, kurį per 30 minučių suspėtumėte užklijuoti parketu.

Prispauskite parketą prie pagrindo. Stuksendami įsitikinkite ar parketas visur pilnai prilipo prie pagrindo. Parketas neklijuojamas per siūles. Prie sienų palikti tarpus 10 -15 mm. Priklausomai nuo aplinkos sąlygų, šlifuoti parketą galima, praėjus 1 - 2 dienoms po suklijavimo. Šviežios klijų dėmės nuvalomos su acetonu, o išdžiūvusios tik mechaniniu būdu. Po kibiro atidarymo, klijus išnaudoti per 2 – 3 dienas.

**REKOMENDUOJAMOS
DARBO SĄLYGOS**

Kambario, klijų ir pagrindo temperatūra	+18...+20°C
Klijuojamo pagrindo drėgmė - plokščių	8...12%
- betono	maks.3 % pagal svorį
arba žemiau 80% santykinės drėgmės.	

Klijai ir parketas turi būti palikti klijuojamoje patalpoje, kol pasieks kambario temperatūrą. Tokios sąlygos, kaip kambario temperatūra, klijų temperatūra ir parketo temperatūra, bei oro drėgmė smarkiai įtakoja klijavimo savybes. Todėl mūsų rekomendacijos gali būti naudojamos kaip rekomendacija.

Taip pat atsižvelkite į parketo gamintojo rekomendacijas.

PAKUOTĖ

16,5 kg plastikinis kibiras

DARBO SAUGUMAS

Venkite bereikalingo odos kontakto su šviežiais klijais. Pasirūpinkite gera kambario ventiliacija. Nedelsiant uždarykite kibirą po darbo su klijais. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nesukietieję klijai negali būti išpilami į kanalizaciją. Klijų likutis turi sustingti, tada juos galima išvežti į savartyną. Pagal pageidavimą galima gauti produkto saugos duomenų lapą.

SVARBU

Laikyti originalioje ir neatidarytoje pakuotėje ne žemesnėje nei +1°C temperatūros patalpoje. Po ilgo sandėliavimo gerai išmaišyti. Maksimalus saugojimo laikas yra 6 mėnesiai.

Mūsų rekomendacijos paremtos mūsų bandymais ir sukaupta patirtimi. Tačiau mes negalime įtakoti vietinių sąlygų ar darbų kokybės su panaudotu produktu, todėl negalime prisiimti atsakomybės.

Jei turite klausimų, kreipkitės į mūsų techninę tarnybą tel. +358 (0)207 710 100 arba <http://www.kiilto.com>